

COMMUNE DE LOUDEAC

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES

ETUDE DETAILLEE DE LA SITUATION FUTURE

ZONAGE EAUX PLUVIALES

Plan 11/11

Numero d'affaire : 609009		Numero du plan : 11	
DATE :	INDIC :	MODIFICATION :	VALIDE PAR :
15/10/2008	B. GAUTIER	A. A. VAN	A. A. VAN
14/03/2008	B. GAUTIER	A. A. VAN	A. A. VAN
	A. A. VAN		
	A. A. VAN		

Date : Juin 2008

Echelle : 1/5000

Forme de plan : Cadastre



Agence de Services
7, rue de la Bourgeoisie
91000 Evry-Val d'Essonne
Tél : 01 61 00 04 40
Fax : 01 61 00 04 30

LEGENDE

	: Collecteur d'eau pluviale à créer		: Zone usinée
	: Sens d'écoulement		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention A
	: Régil du bassin temporel		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention B
	: Ouvrage de rétention		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention C
	: Zone bassin versant urban actual		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention D
	: Zone usinée (Ia)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention E
	: Zone usinée (Ib)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention F
	: Zone usinée (Ic)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention G
	: Zone usinée (Ia)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention H
	: Zone usinée (Ib)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention I
	: Zone usinée (Ic)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention J
	: Zone usinée (Id)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention K
	: Zone usinée (Ie)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention L
	: Zone usinée (If)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention M
	: Zone usinée (Ig)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention N
	: Zone usinée (Ih)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention O
	: Zone usinée (Ii)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention P
	: Zone usinée (Ij)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention Q
	: Zone usinée (Ik)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention R
	: Zone usinée (Il)		: Zone collectée par l'ouvrage de rétention S
	: Zone usinée (Im)		
	: Zone usinée (In)		
	: Zone usinée (Io)		
	: Zone usinée (Ip)		
	: Zone usinée (Iq)		
	: Zone usinée (Ir)		
	: Zone usinée (Is)		
	: Zone usinée (It)		
	: Zone usinée (Iu)		
	: Zone usinée (Iv)		
	: Zone usinée (Iw)		
	: Zone usinée (Ix)		
	: Zone usinée (Iy)		
	: Zone usinée (Iz)		

C = 0,25 : Coefficient d'imperméabilisation actual
C = 0,50 : Coefficient d'imperméabilisation maximum autorisé

